

Инструкцию по замене стеклопакета

1. ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТА ВСЕГДА НАЧИНАЕТСЯ СО СНЯТИЯ ШТАПИКОВ.

- Находим на окне середину длинного штапика, если окно стандартное, то это всегда вертикальные штапики.
- Аккуратно вставляем шпатель между штапиком и рамой, затем отгибаем штапик от рамы, далее перемещаем шпатель в верх либо в низ.



2. ПОСЛЕ ТОГО КАК ШТАПИК ВЫШЕЛ ИЗ ПАЗА, ДОСТАЕМ ЕГО.

- Следующий штапик начинаем отщёлкивать от края, где уже убран штапик, также аккуратно вставляем шпатель и отгибаем его от рамы. Такими действиями движемся к середине штапика и достаём его из рамы.



3. СЛЕДУЮЩИЕ ДВА ШТАПИКА ДОСТАЁМ ИЗ РАМЫ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ. ПОСЛЕ ЭТОГО ДОСТАЁМ СТЕКЛОПАКЕТ.



4. УСТАНАВЛИВАЕМ НОВЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВИВ РИХТОВОЧНЫЕ ПОДКЛАДКИ НА ФАЛЬЦЕВЫЕ МОСТЫ (ЕСЛИ ОКНО БЫЛО КУПЛЕНО В КОМПАНИИ «АМЕГА», ТО ВСЕ ПОДКЛАДКИ, РАЗМЕЩЁННЫЕ ПОД СТЕКЛОПАКЕТОМ, ОСТАВЛЯЕМ НА СВОИХ МЕСТАХ).



5. ЗАКОЛАЧИВАЕМ ШТАПИКИ. СНАЧАЛА ЗАКОЛАЧИВАЕМ КОРОТКИЕ ШТАПИКИ.

- Штапик вставляем в паз профиля, затем заколачиваем его сначала по углам и движемся к середине.



6. ПОСЛЕ ТОГО КАК УСТАНОВИЛИ ДВА КОРОТКИХ ШТАПИКА, УСТАНОВЛИВАЕМ ДЛИННЫЕ, АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ.



ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТА ЗАВЕРШЕНА.